

# カウンタードア取付手順

1 ドアを取付ける場所の垂直を求め、ドアの実寸DHより40mm広い位置でヒンジの取付ピッチを決めて下さい。

2 下部ブラケット・上部ブラケットをビスで取付けて下さい。

3 ドア底部の穴を下部ブラケットに差し込み、上部ヒンジを必ずローラープレートの上に乗せて、取付調整ボルトでセットして下さい。

4 取付調整ボルトを締めつける時、ドア先端の位置を合わせて下さい。次にヒンジカバーをM4小ネジで取付けて下さい。

5 最後に、戸当りゴムをドアの壁に当たる部分にタッピングネジで取付けて完成です。

